

Вкладыш в Руководство по эксплуатации

В данном вкладыше описываются изменения, внесенные в комплект поставки объектового прибора со встроенным передатчиком «Риф Стринг RS-201TP8» (далее – передатчика) без считывателя.

ПРОВЕРКА РАБОТСПОСОБНОСТИ

Крышка корпуса прибора крепится двумя защелками слева и справа. Нажмите на одну из защелок и аккуратно снимите крышку.

Подключите оконечные резисторы 5,6 кОм непосредственно к колодкам шлейфов ШС1-ШС8 согласно монтажной схеме. Подключите считыватель (в комплект поставки без считывателя не входит), а также сирену и лампу. Снимите все джамперные перемычки J1-J9, если они установлены.

Подключите источник питания к винтовым колодкам +12 и GND. Должен загореться, как минимум, светодиод ПИТАНИЕ, а также светодиод ОШИБКА, т.к. крышка корпуса снята и тампер разомкнут. Если светодиод не загорится, проверьте правильность подключения и напряжение источника питания. Прибор защищен от подключения питания обратной полярности.

Поставьте прибор под охрану ключом, входящим в комплект. Убедитесь, что работают считыватель, светодиод считывателя и выносная лампа. Снимите прибор с охраны. Повторите проверку для всех ключей постановки-снятия. Проверьте, что мастер-ключом можно войти в служебный режим записи новых ключей.

Запрограммируйте шлейфы, задержки на вход и на выход, а также частотную литерату прибора. Обучите ПЦН системы новому прибору.

Поочередно закоротите проволочной перемычкой или пинцетом все шлейфы. Должна включиться звуковая и световая сигнализация тревог по всем шлейфам, а также сирена и реле. Сбросьте тревогу ключом.

Убедитесь, что на ПЦН поступили извещения ВЗЯТ, СНЯТ и ТРЕВОГА по всем шлейфам. На этом проверку работоспособности прибора можно считать законченной.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ БЕЗ СЧИТЫВАТЕЛЯ

Объектовый прибор «Риф Стринг RS-201TP8».....	1 шт.
Ключ touch memory	2 шт.
Мастер-ключ touch memory.....	1 шт.
Штыревая антенна	1 шт.
Резисторы МЛТ 5,6 кОм – 0,25 Вт.....	10 шт.
Стяжка для антенного кабеля.....	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

ООО «Альтоника»**117638 Москва, ул. Сивашская, 2а****Тел. (495) 797-30-70 Факс (495) 795-30-51****E-mail службы техподдержки: to@altonika.ru****www.altonika.ru**

270612